



eumer[®]
FISHING

Jasu Kide Jääkaira porakoneeseen

(mallit: 127640, 127641)

KÄYTTÖOHJEET (Lue huolellisesti!)

- Varmista, että akkuporakoneessasi on apukahva.
 - Älä koskaan kairaa ilman apukahvaa!
- Lukitse porakoneen pyöriminen, asettamalla suunnanvaihdin kytkimen päältä keskelle
 - Avaa porakoneen istukka käsin, älä pyöritä kytkimellä
 - Laita kairan kiinnitysosa porakoneen istukkaan.
- Kiristä istukka aina käsin, älä paina kytkimestä (aiheuttaa vaaratilanteen kiristäessä).
 - Aseta porakoneen vaihteisto pyörimään hitaasti (Vaihdekytkin asentoon 1).
- Säädä porakoneen vääntömomentin muunnin siten, että jumitilanteissa pora lyö tyhjää eikä nyrjäytä ranteitasi.
- Kairaa aina kahdella kädellä. Toinen käsi on aina apukahvalla ja toinen käsi on aina porakoneen kahvalla.
 - Älä koskaan pidä kiinni istukasta tai muusta pyörivästä porakoneen tai kairan osasta kairatessasi.
- Varmista, että mikään roikkuva vaate, jäänaskalin naru tai kaulaliina ei kietoudu pyöriin osiin kairatessa.
 - Älä kolhi laippaosaa, sillä terävät reunat saattavat aiheuttaa vahinkoa tarttuessaan vaatteisiin.
- Kun olet kairannut reiän, aseta aina suunnanvaihtimen kytkin keskelle, mikä lukitsee akkuporan pyörimisen.
- Kairaa kaira pystyyn viereesi pilkkiessä, älä jätä makaamaan jäälle. Terät aiheuttavat vaaratilanteita suojaamattomina.
 - Käytä teräsuojaa aina kuljetuksessa.
 - Älä koskaan kairaa istuimen tai korokkeen päältä, aiheuttaa vaaratilanteita.
 - Ei sovellu lasten käytettäväksi.
 - Älä koskaan kiinnitä mitään lisäosaa tähän kairaan.
 - Turvallisia pilkkireissuja! Lue ohjeet vielä kerran!

www.eumer.fi